

CHIAVI E GIRAVITI DINAMOMETRICI VALIDITÀ CERTIFICATO DI TARATURA

Chiavi e giraviti dinamometrici da noi commercializzati sono costruiti nel rispetto della normativa di riferimento e ogni utensile viene testato e tarato dopo la produzione.

Tutti i certificati di taratura emessi dal fabbricante e allegati a ciascun prodotto riportano la data di emissione e la riferibilità ai Campioni di riferimento.

Indipendentemente dalla data riportata sul certificato il periodo dal quale calcolare l'intervallo di taratura è la data di primo utilizzo, da riportare sul certificato stesso a cura dell'utilizzatore.

Quanto sopra in conformità a quanto dichiarato dalla norma di riferimento **UNI EN ISO 6789:2004** al punto 5.3.2:

“Per la prima ritaratura il periodo di validità inizia con il primo impiego dell'attrezzo dinamometrico da parte dell'utilizzatore.”

Per la taratura potete contattare il laboratorio Prore (www.prore.it) centro **SIT** n. 145 accreditato per la grandezza momento torcente.

A CURA DEL SERVIZIO TECNICO

SICUTOOL

UTENSILI