

Istruzioni pubblicate sul sito [www.sicutool.it](http://www.sicutool.it)

**COMPARATORI DIGITALI ELETTRONICI CENTESIMALI**  
(*electronic digital dial indicators*)  
**ARTICOLO SICUTOOL 4420GE**



**Caratteristiche:**

Capacità di misura:	mm	12,5
Diametro quadrante:	mm	56
Risoluzione:	mm	0,01
Cifre:		-99,99
Altezza cifre :	mm	11
Attacco:	mm	8 h6
Sfera di contatto:		metallo duro
Alimentazione con 1 batteria:		CR2032 – 3V

**Tasti e loro uso:**

**A:** tasto di conversione mm – inch. (Il display in accensione si posiziona su mm).

**B:** tasto di passaggio da valori relativi a valori assoluti (Funzione Absolute – simbolo ABS).

**C:** Tasto di accensione e di spegnimento (pressione prolungata). Se sul display è assente ABS, cioè vi trovate in letture relative, la breve pressione del tasto “zero”, non produce alcun effetto; il valore sul display rimane quello corrente. Se sul display appare ABS, la breve pressione dello zero, azzerà il display ed il punto zero o il punto precedentemente presettato viene considerato come origine della misura.

**Preset di valori:**

Dopo aver inserito la funzione ABS, è possibile inserire il valore di riferimento con la funzione PRESET attraverso la pressione prolungata del tasto B. Sul display appare lampeggiante la cifra più a destra sulla quale intervenire. Con la pressione sul tasto A si ottiene la possibilità di impostare il valore da 0 a 9; per spostarsi sulla cifra adiacente a sinistra premere brevemente il tasto C e ripetere l'impostazione. Al termine, una pressione prolungata del tasto B (Preset), fissa il valore di riferimento assoluto, che non viene cancellato nemmeno spegnendo il comparatore. Nel caso vogliate eliminare il valore, occorre agire sui valori di preset come appena descritto.

### **Cambio della batteria:**

Rimuovere per sfilamento il portabatteria indicato con la lettera D. Sostituire la batteria (Es. articolo Sicutool 3600T) e riposizionare nella sede il portabatteria.

### **Avvertenze:**

Temperatura d'impiego: 0 – 40 °C

Temperatura di magazzino: ca –10 +60 °C

Preavviso di batteria scarica: lampeggia il display

Pulizia:

Utilizzare un panno pulito e senza peli.

### **Casi d'intervento:**

<b>EVENTO</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RIMEDIO</b>
Le cifre lampeggiano	Batteria scarica	Cambiare batteria
I valori variano	Punto di contatto sporco	Eeguire pulizia accurata
Display spento	Batteria scarica	Cambiare batteria

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

28/01/2013