

Istruzioni pubblicate sul sito [www.sicutool.it](http://www.sicutool.it)

**TAGLIADADI TIPO IDRAULICO (*Hydraulic nut splitters*)**  
**Art: Sicutool 1411GTA - 1411GV - 1411GVA - 1411GZ**

Quando ricevete questo utensile, la vite del comando idraulico è avvitata in modo da non sporgere dalla confezione con il rischio di deformarsi durante il trasporto.

Pertanto prima dell'uso svitate questa vite fintanto che il pistone con la cuspidi arretri completamente fino a battuta. Dalla parte opposta della cuspidi si presenta l'incudine piano con la propria regolazione a vite. Tra il tagliente completamente arretrato e l'incudine piano, posizionate il dado da spaccare. Avvitando la vite che comanda il pistone idraulico, la cuspidi di taglio avanza, penetra nel dado e lo spacca. Svitare quindi la vite dell'incudine piano in modo da liberare l'utensile. Successivamente la prima operazione che dovete fare è quella di svitare la vite del comando idraulico e di fare arretrare il pistone con cuspidi fino a battuta. Ricordate poi di pulire il vostro utensile.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

16/05/2009