

CHIAVI E GIRAVITI DINAMOMETRICI VALIDITÀ CERTIFICATO DI TARATURA

Chiavi e giraviti dinamometrici da noi commercializzati sono costruiti nel rispetto della normativa di riferimento e ogni utensile viene testato e tarato dopo la produzione.

Tutti i certificati di taratura emessi dal fabbricante e allegati a ciascun prodotto riportano la data di emissione e la riferibilità ai Campioni di riferimento.

Indipendentemente dalla data riportata sul certificato il periodo dal quale calcolare l'intervallo di taratura è la data di primo utilizzo, da riportare sul certificato stesso a cura dell'utilizzatore.

Quanto sopra in conformità a quanto dichiarato dalla norma di riferimento **UNI EN ISO 6789-2:2017** al punto 4.1:

“Per la prima ritaratura il periodo di validità inizia con il primo impiego dell'attrezzo dinamometrico da parte dell'utilizzatore.”

A CURA DEL SERVIZIO TECNICO
SICUTOOL
UTENSILI