



POS. TEILE-NR. BEZEICHNUNG

1	10858600	Schraube für Bohrfutterbefestigung
2	10700147	Bohrfutter mit Schlüssel
	10700150	Bohrfutterschlüssel
3	10722001	Seegerring
4	10900419	Gewindespindel
5	10900420	Arretierkeil
6	10732229	Kugellager
7	10900421	Tellerrad
8	10900422	Unterlegscheibe
9	10900423	Mutter
10	10731956	Nadellager
11	10900424	Winkelgehäuse
12	10900390	Fettnippel
13	10900425	Ritzel
14	10732191	Kugellager (2)
15	10900426	Überwurfmutter
16	10732446	Planetengeotr. Halter
17	10731038	Planetenzahnrad (3)
18	10900427	Getriebegehäuse
19	10729188	Kugellager
20	10900428	Vord. Rotordeckel
21	10900429	Rotor
22	10729709	Rotorblatt (4)
23	10900104	Zylinder
24	10900102	Hint. Rotordeckel

POS. TEILE-NR. BEZEICHNUNG

25	10900105	Zylinderstift
26	10900113	Dichtung
27	10729012	Kugellager
28	10729180	Sicherungsring
29	10900208	Ventilschraube
30	10729088	O-Ring
31	10900200	Haltering
32	10729063	Ventilfeder
33	10900668	Ventil
36	10900193	Ventilstift
37	10900194	Umsteuerventil
38	10900199	Feder
39	10900195	Umsteuerbüchse
40	10900430	Motorgehäuse
41	10731930	Zylinderstift
42	10900192	Betriebshebel
43	10729167	Zylinderstift
44	10900198	Dichtung
45	10900209	Schalldämpfung
46	10900197	Gehäusedeckel
47	10900206	Schraube (2)
48	10729702	Auspuff
49	11012371	O-Ring
50	10729703	Haltering
51	10900196	Luftanschluß
52	11005726	Sieb