



Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung
1	19015501	Spannarm
2A	19015502	Einstellschraube
2B	19015503	Unterlegscheibe
2C	19015504	Klammer
2	19015505	Leerlaufrolle mit Mutter
3	19015506	Druckfeder
4	19015507	Schnappriegel, komplett
5	19015508	Schraube mit Federring
6	19015509	Schraube
8A	19015510	Unterlegscheibe
8	19015511	Schraube
9	19015512	Antriebsrolle
10	19015513	Führungsblatt
11	19015514	Schraube
12	19015515	Schutzvorrichtung
13	19015516	Schutzhaube
14	19015517	Arretierung
15	19015518	Feder
16	19015519	Vorspannstift
17	19015520	Vorspannstift
18	19015521	Gehäuse
19	19015522	Kugellager

Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung
20	19015523	Vorderer Rotordeckel
21	19015524	Druckhülse
22	19015525	Keil
23	19015526	Spannkappe
24	19015527	Kugellager
25	19015528	Hinterer Rotordeckel
26	19015529	Zylinder
27	19015530	Rotorblatt (5)
28	19015531	Rotor
29	19015532	Betriebshebel
30	19015533	Vorspannstift
31	19015534	Ventil
32	19015535	O-Ring
33	19015536	O-Ring
34	19015537	O-Ring
35	19015538	Ventilstößel
36	19015539	O-Ring
37	19015540	Ventilfeder
38	19015541	Auspuffabdeckung
39	19015542	Luftanschluß
40	19015543	Sechskantschlüssel