



| Pos. | Teil-Nr.: | Bezeichnung             |
|------|-----------|-------------------------|
| 1    | 19015300  | Gummschutznahe          |
| 2    | 19015301  | Radialdichtring         |
| 3    | 19015302  | Ölkontrollschraube      |
| 4    | 19015303  | Gehäuse                 |
| 5    | 19015304  | Lagerbuchse             |
| 6    | 19015305  | Druckscheibe            |
| 7    | 19015306  | O-Ring                  |
| 8    | 19015307  | Schlüsselkopf-Haltering |
| 9    | 19015308  | Spindel                 |
| 10   | 19015309  | Druckfeder              |
| 11   | 19015310  | Schlagstift (2)         |
| 12   | 19015311  | Nockensteuerhülse       |
| 13   | 19015312  | Kugelführungshülse      |
| 14   | 19015313  | Kugel                   |
| 15   | 19015314  | Käfig                   |
| 16   | 19015315  | Kugellager              |
| 17   | 19015316  | O-Ring                  |
| 18   | 19015317  | Radialdichtring         |
| 19   | 19015318  | Vorderer Rotordeckel    |
| 20   | 19015319  | Zylinder                |
| 21   | 19015320  | Rotor                   |
| 22   | 19015321  | Rotorblatt (6)          |
| 23   | 19015322  | Hinterer Rotordeckel    |
| 24   | 19015323  | Kugellager              |
| 25   | 19015324  | Dichtung                |
| 26   | 19015325  | Gehäusedeckel           |

| Pos. | Teil-Nr.: | Bezeichnung      |
|------|-----------|------------------|
| 27   | 19015326  | Federring (3)    |
| 28   | 19015327  | Schraube (3)     |
| 29   | 19015328  | Federring (4)    |
| 30   | 19015329  | Schraube (4)     |
| 31   | 19015330  | Betriebsdrücker  |
| 32   | 19015331  | Vorspannstift    |
| 33   | 19015332  | Umsteuerbuchse   |
| 34   | 19015333  | Feder            |
| 35   | 19015334  | Kugel            |
| 36   | 19015335  | Umsteuerschieber |
| 37   | 19015336  | O-Ring           |
| 38   | 19015337  | Leistungsregler  |
| 39   | 19015338  | Vorspannstift    |
| 41   | 19015339  | Ventilsitz       |
| 42   | 19015340  | Ventilstößel     |
| 43   | 19015341  | Ventilfeder      |
| 44   | 19015342  | Auspuffdeflektor |
| 45   | 19015343  | O-Ring           |
| 46   | 19015344  | Luftanschluß     |
| 47   | 19015345  | O-Ring           |
| 48   | 19015346  | Abluftschlauch   |
| 49   | 19015347  | Luftschlauch     |
| 50   | 19015348  | Dämmmaterial     |
| 51   | 19015349  | Schlauchbinder   |
| 52   | 19015350  | Mutter           |
| 53   | 19015351  | Schraube         |