

**ISTRUZIONI
D'USO**



**FILETTATRICE ELETTRICA
PORTATILE ART. 53G**

MASTERMATIC-2



ITALIANO



Regole di sicurezza

Attenzione! operate con prudenza

1. Non indossate indumenti larghi o pendenti che possano essere trascinati dalla filettatrice
2. Proteggetevi con guanti di gomma, in particolare se lavorate all'aperto
3. Prima di iniziare a lavorare controllate che il cavo elettrico e l'interruttore siano perfetti
4. Prima di qualsiasi intervento sulla filettatrice, scollegatela dalla rete elettrica
5. Utilizzate sempre accessori e ricambi per questa filettatrice. Eviterete di subire danni!



Manutenzione

Durante ogni manutenzione scollegate la filettatrice dalla rete elettrica !

1. **Supporto di collegamento al tubo:** verificate che sia in buone condizioni altrimenti sostituitelo
2. **Grupporiduttore:** non richiede alcuna manutenzione; il grasso è del tipo permanente
3. **Spazzole:** Periodicamente pulitele e verificatele; sostituitele quando si sono consumati 2/3 della lunghezza.
4. **Interruttore:** Verificate che nel momento in cui lo rilasciate, la filettatrice si fermi automaticamente

Nota: per qualsiasi riparazione mettetevi in contatto con il ns. servizio tecnico



Caratteristiche tecniche

Capacità	1/4" ÷ 2"
Motore	1350 W (230 V / 50 Hz)
Velocità a vuoto senso orario	25 rpm
Veocità a vuoto senso antiorario	25 rpm
Peso	8 Kgs.





Istruzioni d'uso

1. Fino alla misura 1.1/4 interponete la riduzione in lega leggera tra il rotante e la testa con pettini
2. Utilizzate sempre il morsetto di reazione ben serrato al tubo per evitare la rotazione della filettatrice elettrica intorno al tubo.
3. Verificate che l'interruttore consenta di lavorare solo se azionato dal Vs. dito. Rilasciando il dito la filettatrice elettrica deve fermarsi
4. Se utilizzate una prolunga, svolgetela completamente.
5. Scegliete il senso di rotazione con l'apposita levetta.
6. Inserite la filettatrice sul tubo ed assicuratevi che la guida combaci e penetri nel foro previsto.
7. Quando inizia la filettatura fate in modo di premere leggermente i pettini verso il tubo.
8. Quando avete terminato il filetto, rilasciate l'interruttore, invertite il senso di marcia. Tornate a premere l'interruttore fino al completo svitamento della testa con pettini.
9. Utilizzate olio per filettatrici; otterrete filetti più precisi e meglio finiti.





Note

Il fabbricante non si ritiene responsabile nel caso di danni e di cattivo funzionamento dalla filettatrice elettrica nel caso non sia stata utilizzata correttamente o sia stata utilizzata per attività per le quali non sia stata progettata.

Per acquistare pezzi di ricambio vogliate riferirVi agli spaccati di pagina:




GARANZIA

Il fabbricante garantisce la filettatrice elettrica sui difetti di fabbricazione per 12 mesi. Questa garanzia non copre i materiali di consumo come i pettini ed il morsetto al tubo.

Nota: la garanzia è valida presentando il modulo compilato presente a pagina insieme alla fattura d' acquisto.




PARTI DI RICAMBIO



POS.	COD.
1	81638-220v
1	81639-110v
2	81650
3	81651
4	81635
5	81652
6	81629
7	81653
8	81654
9	81628
10	81655
11	81632
12	81630
13	81633
14	81656
15	81634
16	81657


POS.	COD.
17	81631
18	81627
19	81658
20	81659
21	81660
22	81661
23	81662
24	81663
28	81664
29	81665
30	81666
31	81667
32	81668
33	81669
34	81769
35	81770
36	81792

MOTORE



POS.	COD.
1	81972
2	81973
3	81974
4	81975
5	81976
6	81977
7	81682-220V
7	81793-110V
8	81683-220V
8	81794-110V
9	81978
10	81979
11	81980
12	81642
13	81981
14	81982
15	81983
16	81984
17	81985

POS.	COD.
18	81986
19	81987
20	81988
21	81770
22	81640
23	81989
24	81990
25	81991
26	81992
27	81993
28	81994
29	81995
30	81996
31	81815
32	81997
33	81813
34	81814
35	81998
36	81999

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

ARTICOLO:

N° DI SERIE:

DISTRIBUTORE:

INDIRIZZO DEL DISTRIBUTORE:

DATA DI VENDITA:

RIFERIMENTI DELL' UTILIZZATORE:


TEL./FAX/MAIL DELL' UTILIZZATORE:

La garanzia ha una durata di 12 mesi e copre la filettatrice per i difetti di fabbricazione. Essa non copre i materiali di consumo quali i pettini ed il morsetto stringitubo.

Per fare valere tale garanzia, all' atto della vendita, il distributore renderà tale tagliando a SICUTOOL debitamente compilato nel giro di 7 giorni ponendo il proprio timbro e firma di convalida.

Copia per l'utilizzatore

Timbro di convalida

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

ARTICOLO:

N° DI SERIE:

DISTRIBUTORE:

INDIRIZZO DEL DISTRIBUTORE:

DATA DI VENDITA:

RIFERIMENTI DELL' UTILIZZATORE:

TEL./FAX/MAIL DELL' UTILIZZATORE:

La garanzia ha una durata di 12 mesi e copre la filettatrice per i difetti di fabbricazione. Essa non copre i materiali di consumo quali i pettini ed il morsetto stringitubo.

Per fare valere tale garanzia, all' atto della vendita, il distributore renderà tale tagliando a SICUTOOL debitamente compilato nel giro di 7 giorni ponendo il proprio timbro e firma di convalida.

Copia per SICUTOOL

Timbro di convalida



SOCIETÀ ITALIANA COMMERCIALE UTENSILI
Via Cesena 15, 20155 MILANO, ITALY
Tel. 07-3902345761 Fax. 07-390233106691

www.sicutool.it