

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

LAMPADE PORTATILI A STILO Art. SICUTOOL 4472GE e 4472GF



Caratteristiche:

Articolo	4472GE	4472GF
Potenza Watt	8	13
Lunghezza totale mm	520	780
Lunghezza tubo fluorescente mm	280	500
Articolo tubo fluorescente di ricambio	1177410	1177440

Protezione :

CE classe II

Lunghezza cavo m:

5

Lampade al neon di tipo:

universale

Istruzioni per la sostituzione del neon:

1. Rimuovere l'impugnatura nera dalla parte del cavo dal tubo trasparente. Per eseguire l'operazione, ruotare l'impugnatura con movimento sinistro destro, imprimendo contemporaneamente una forza d'estrazione.
2. Sfilata l'impugnatura appare una piccola vite con taglio a croce che dovete rimuovere con l'opportuno cacciavite (impronta Phillips grandezza 1).
3. Sfilare dal tubo trasparente, il contenitore bianco della parte elettronica con tutto il tubo al neon.
4. Verificate a questo punto che il neon sia in posizione corretta. In particolare le due estremità del neon si inseriscono in prese di sicurezza con rotazione a scatto di 90°. Questa rotazione deve essere completa affinché il neon si accenda. Se dopo tale verifica il tubo al neon rimane spento, sostituitelo con uno nuovo.
5. Tornate ad inserire nel tubo trasparente il complesso neon, prese a scatto e parte elettronica (bianca), facendo attenzione che gli assi della sede della piccola vite con taglio a croce collimi con l'asse della sede della vite nel tubo trasparente. Ciò eviterà successive rotazioni che possono influire sulle prese a scatto.
6. Ora ripetete il punto 1 e 2 al contrario ed avrete terminato l'operazione.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA 12/04/02	EMISSIONE R.M.G.Q.	AUTORIZZAZIONE R.G.Q.
------------------	--------------------	-----------------------