

Istruzioni pubblicate sul sito [www.sicutool.it](http://www.sicutool.it)

## GONIOMETRO DIGITALE 4023G



Lo strumento si accende e spegne premendo il tasto **ON/OFF**.  
Dopo circa 7 minuti di inattività si attiva lo spegnimento automatico.

Premendo il tasto **ZERO** il goniometro può essere azzerato in ogni posizione.

Funzioni del tasto **HOLD/Rev**

- **Memoria:** premendo una volta brevemente il tasto HOLD/Rev si può fissare il valore di misurazione in ogni posizione
- **Display capovolto:** premendo una volta a lungo il tasto HOLD/Rev si può ribaltare la lettura del valore di misurazione sul display

La sostituzione della batteria (CR2032) si effettua aprendo il coperchio alla destra del display.

La vite di regolazione serve per fissare la posizione dell'asta del goniometro.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

19/06/2026