


Istruzioni pubblicate sul sito [www.sicutool.it](http://www.sicutool.it)

**MICROMETRI PER PROFONDITA'**  
**Art. Sicutool 3793 mm 0 - 100**



Avvertenze per il montaggio delle aste:



**FASE 1**



**FASE 2**



**FASE 3**



**FASE 4**

FASE 1: quando aprite la confezione la vedete così.

FASE 2: svitate e rimuovete l'elemento frizione dal rotante del tamburo.

FASE 3: inserite nel foro del tamburo l'asta calibrata di misura.

FASE 4: riavvitate l'elemento frizione.

Il micrometro è pronto per funzionare.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

|      |            |                |                     |
|------|------------|----------------|---------------------|
| DATA | 15/02/2004 | EMISSIONE R.Q. | AUTORIZZAZIONE R.D. |
|------|------------|----------------|---------------------|