



POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG
1	19014461	Ventilschraube	28	19014487	Abdeckung
2	19014462	O-Ring	29	19014488	Schraube
3	19014463	O-Ring	30	19014489	Gehäuse
4	19014464	Mengenregler	31	19014490	Zylinderstift (2)
5	19014465	Ventilfeder	32	19014491	Stellschraube (2)
6	19014466	O-Ring	33	19014492	Schraube (2)
7	19014467	Ventilstößel	34	19014493	Gehäuseschutz
8	19014468	O-Ring	35	19014494	Dichtung
9	19014469	Ventilbuchse	36	19014495	Dichtungsring
10	19014470	Ventilblock	37	19014496	Betriebshebel
11	19014471	Federscheibe (4)	38	19014497	Vorspannstift
12	19014472	Schraube (4)	39	19014498	Druckscheibe 1
13	19014473	Sprengring	40	19014499	Kolbenstange
14	19014474	Komb. Zu/Abl. Schlauch	41	19014500	Unterlegscheibe
15	19014475	Schaumstoff	42	19014501	Kolben
16	19014476	Abluftschlauch	43	19014502	Unterlegscheibe
17	19014477	Gegenhalter	44	19014503	Mutter
18	10700733	Sägeblatt 32 Zähne	45	19014504	Druckscheibe 2
	10700734	Sägeblatt 24 Zähne	46	19014505	Dichtscheibe
	10700735	Sägeblatt 18 Zähne	47	19014506	Zylinder
19	19014478	Klemmschraube (2)	48	19014507	Dichtscheibe
20	19014479	Sägeblatthalter	49	19014508	Buchse
21	19014480	Feder	50	19014509	Steuergehäuse
22	19014481	Schraube (2)	51	19014510	Steuerbuchse
23	19014482	Gegenplatte 1	52	19014511	Steuerventil
24	19014483	Sägeblattführung (2)	53	19014512	Unterlegscheibe
25	19014484	Gegenplatte 2	54	19014513	Schraube
26	19014485	Führungsplatte	55	19014514	Sechskantschlüssel 4mm
27	19014486	Führungsbuchse (2)	56	19014515	Sechskantschlüssel 2mm