

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

CACCIAVITI DINAMOMETRICI TORQUELEADER

Art. Sicutool 794G 10/11/12



Caratteristiche:

Tipo a	frizione
Attacco femmina da:	1/4"
Adattatore quadro maschio da:	1/4"
Per uso:	destro e sinistro
Regolazione sul tamburo:	anteriore con fermo
Tolleranza secondo ISO 6789	+/- 6%

Art. Sicutool	794G 10	794G 11	794G 12
Art. Torqueleader	016040	016500	016700
Capacità di serraggio Ncm	20 - 120	-	-
Capacità di serraggio Nm	-	1 - 6	4 - 9
Suddivisione Ncm	1,0	-	-
Suddivisione Nm	-	0,1	0,1
Lunghezza mm	163	184	184
Peso gr	165	340	340
Quadro di manovra 1/4"	senza	con	con

Uso:

- 1) regolare l'utensile sul valore di momento torcente desiderato.
- 2) inserire l'inserto desiderato.
- 3) ruotare alternativamente da destra a sinistra e viceversa fino a che l'utensile "slitta".
- 4) si raccomanda di fare uso della leva scorrevole
- 5) si consiglia di trattare l'utensile con cura e di controllare periodicamente la sua precisione con l'aiuto di un idoneo dispositivo di taratura.

Regolazione:

Afferrare l'utensile saldamente per l'impugnatura e spingere verso di sé l'anello a rilievi. In questa posizione l'anello è libero di ruotare per poter regolare il valore di momento torcente desiderato. Togliendo la pressione l'anello ritorna nella sua posizione primitiva ed il valore di momento torcente resta fissato.


Manutenzione:

L'utensile non necessita di alcuna manutenzione particolare; è sufficiente, infatti, che venga tenuto sempre ben pulito all'esterno e che resti asciutto.

Non si deve oliare!

Se occorressero riparazioni oppure il rinnovo della taratura vogliate ritornare l'utensile al fabbricante oppure al suo rappresentante.

La garanzia decade se l'utensile viene smontato.



LEVA SCORREVOLE NON IN DOTAZIONE (vd. art. 946GR o 942G)

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

04/04/2019